

Праймер Penoglas P 09

**Однокомпонентный специальный полиуретановый праймер.
Промежуточная грунтовка для обеспечения максимальной адгезии между «новым» и «старым» слоями полимочевинных или полиуретановых покрытий**

Область применения: Penoglas P 09 - адгезионная полиуретановая грунтовка, предназначенная для обработки полимочевинного или полиуретанового покрытия перед нанесением следующего слоя. Грунтовка, используемая в качестве активатора поверхности, обеспечивает полноценную межслойную адгезию для формирования качественных многослойных покрытий. Penoglas P 09 применяется при обработке швов в процессе нанесения крупноразмерных изолирующих покрытий на мостах, тоннелях, причалах, кровлях и эстакадах. Специализированная полиуретановая грунтовка, содержащая органические растворители, отверждается за счет естественной влажности воздуха.

Основные свойства

Состав	Преполимер дифенилметандиизоцианата (МДИ)
Внешний вид	Низковязкая прозрачная жидкость светло-коричневого цвета
Плотность (при +20°C)	0,97±0,03 кг/л (по ГОСТ 28513)
Условная вязкость по ВЗ 246, диаметр сопла 6 мм (при +20°C)	10 с (по ГОСТ 8420)
Содержание нелетучих веществ	27 % (по ГОСТ 17537)
Время отверждения до степени 3 (при +20°C)	не более 3 ч
Расход	0.03 - 0,05 кг/м2 Практический расход зависит от способа нанесения (протирка или валик).
Температура грунтовки, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ	от +5°C до +35°C

Примечание: Формирование прочной адгезионной связи обеспечивает монолитную прочность многослойных покрытий. Праймер Penoglas P 09 превосходит по эффективности традиционные методы подготовки поверхностей, включающие в себя абразивную обработку, протирку растворителем и дополнительную обработку горелкой. Быстрота нанесения в сочетании с высокой скоростью высыхания помогает сократить вынужденные перерывы в работе. Профессиональный материал, не требующий абразивной обработки для повышения шероховатости, удобен в работе и надежен при создании ответственных покрытий. Обработываемые поверхности должны быть однородными, сухими, чистыми, без отслаивающихся фрагментов, пятен масел, жиров и нефтепродуктов. Для нанесения праймера могут использоваться различные инструменты: кисть, велюровый валик или чистая ветошь. Следующий слой покрытия наносится после высыхания грунтовки, не позднее 24 часов от завершения грунтовочных операций.